

## Draagbare lader dual usb free power 7800mAh zwart Cellularline




Categorie:

Merk: Cellularline

Model: FREEPOWER7800K

8 0 1 8 0 8 0 2 5 0 8 8 0



8 018080 250880 >

39,99€

### OMSCHRIJVING

Draagbare lader dual usb, free power 7800mAh, zwart

ALCATEL ONE TOUCH 710-ONE TOUCH IDOL 6030 D-ONE TOUCH POP C3-ONE TOUCH POP C7-ONE TOUCH STAR 6010D | AMAZON KINDLE 3-KINDLE FIRE-KINDLE TOUCH 3G | APPLE IPAD-IPAD 2-IPAD 3 GEN-IPAD 4 GEN-IPAD AIR-IPAD AIR 2-IPAD MINI-IPAD MINI 2-IPAD MINI 3-IPHONE-IPHONE 3G-IPHONE 3G S-IPHONE 4-IPHONE 4S-IPHONE 5-IPHONE 5C-IPHONE 5S-IPHONE 6-IPHONE 6 PLUS-IPHONE 6S-IPHONE 6S PLUS-IPOD 20GB-IPOD 20GB COLOR DISPLAY-IPOD 30GB 5G-IPOD 40GB-IPOD 60GB 5G-IPOD 60GB COLOR DISPLAY-IPOD MINI 4GB-IPOD MINI 6GB-IPOD NANO 06 2GB-IPOD NANO 06 4GB-IPOD NANO 06 8GB-IPOD NANO 2GB-IPOD NANO 3G 4GB-IPOD NANO 3G 8GB-IPOD NANO 4G-IPOD NANO 4GB-IPOD NANO 5G-IPOD NANO 6 GEN-IPOD NANO 7 GEN-IPOD PHOTO 30GB-IPOD PHOTO 60GB-IPOD TOUCH 16GB-IPOD TOUCH 2G-IPOD TOUCH 3G-IPOD TOUCH 4 GEN-IPOD TOUCH 5 GEN-IPOD TOUCH 8GB-IPOD U2 | ASUS FONEPAD 7 FE170CG-FONEPAD K004-GOOGLE NEXUS 7-ZENFONE 2 (5,5") | BLACKBERRY BOLD 9700-BOLD 9780-BOLD 9790-BOLD 9900-CURVE 8520-CURVE 8900-CURVE 9220-CURVE 9300-CURVE 9320-CURVE 9360-CURVE 9380-PEARL 3G 9105-PEARL 8220-PLAYBOOK-Q10-Q5-STORM 9500-STORM2 9520-TORCH 9800-TORCH 9810-TORCH 9860-Z10-Z30 | CELLULARLINE APFLY1-APSCRABBLE1-BTC7-BTCLIPARDP-BTMICRO5-BTPPBUDDY-BTPPHD-BTTOUCHDP-DUALPHONECARKIT2-MOMOBTCARBON-SOLARISCARKITDP-TRIBEEU-TRIBEUK | HTC 8S-8X-BUTTERFLY S-CHA

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation  
Loewe Gallery, Bang & Olufsen  
Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe  
Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B  
BE 2000 Antwerpen  
Tel: 03 288 91 08

**Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome**

Eikendreef 5a  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 605 07 60

CHA-DESIRE 300-DESIRE 310-DESIRE 320-DESIRE 500-DESIRE 510-DESIRE 516-DESIRE 526G-DESIRE 601-DESIRE 610-DESIRE 620-DESIRE 626G-DESIRE 816-DESIRE 820-DESIRE C-DESIRE EYE-DESIRE HD-DESIRE S-EVO 3D-EXPLORER-GRATIA-HD 7-INCREDIBLE 2-INCREDIBLE S-MOZART 7-NEXUS ONE-ONE-ONE (M8)-ONE (M9)-ONE M9+-ONE MAX-ONE MINI-ONE MINI 2-ONE S-ONE SV-ONE V-ONE X-ONE XL-RADAR-SALSA-SENSATION-SENSATION XE-SENSATION XL-TOUCH HD2-WILDFIRE-WILDFIRE S | HUAWEI ASCEND G510-ASCEND G525-ASCEND G526-ASCEND G6-ASCEND G610-ASCEND G620S-ASCEND G630-ASCEND G7-ASCEND G700-ASCEND G750-ASCEND P6-ASCEND P7-ASCEND P7 MINI-ASCEND Y300-ASCEND Y330-ASCEND Y530-ASCEND Y540-ASCEND Y550-ASCEND Y600-G5000-P8-P8 LITE-Y625-Y635 | I-INN PRO 9.0 DUAL CORE U BLACK | JABRA BT2050-BT2070 | KOBO TOUCH EREADER | LENOVO VIBE X S960 | LG A170-COOKIE FRESH GS290-CRYSTAL GD900-EGO T500-G FLEX-G FLEX 2-G PRO 2-G PRO LITE-G PRO LITE DUAL-G2-G2 MINI-G3-G3 S-G4-G4 C-G4 S-G4 STYLUS-GD510-GT350-GU280-INTOUCH GW520-JOY-L FINO-L40-L50 SPORTY-L65-L70-L80-L90-LEON-LINKME GW620-MAGNA-NEXUS 5 D821-OPTIMUS 3D P920-OPTIMUS 4X HD P880-OPTIMUS 7 E900-OPTIMUS BLACK P970-OPTIMUS CHAT C550-OPTIMUS CHIC E720-OPTIMUS DUAL P990-OPTIMUS G E975-OPTIMUS G PRO E980-OPTIMUS HUB E510-OPTIMUS L3 E400-OPTIMUS L3 II E430-OPTIMUS L4 II E440-OPTIMUS L5 E610-OPTIMUS L5 II E460-OPTIMUS L7 II P710-OPTIMUS L7 P700-OPTIMUS L9 II-OPTIMUS L9 P760-OPTIMUS LIFE P350-OPTIMUS NET P690-OPTIMUS ONE P500-OPTIMUS SOL E730-PATHFINDER GT505-SMART GW300-SPIRIT-SURF KM570 | MICROSOFT LUMIA 435-LUMIA 532-LUMIA 535-LUMIA 540-LUMIA 640-LUMIA 640 XL-LUMIA 640 XL (BLACK) | MOTOROLA ATRIX 2 MB865-DEFY +-DEFY MINI XT320-FIRE-GLEAM-MILESTONE-MOTO E-MOTO G-MOTO X XT1058-NEXUS 6-RAZR XT910-U9-V8-V9 | NGM FORWARD SHAKE-PRESTIGE-SOAP-SOAP QWERTY-VANITY TOUCH-VANITY YOUNG | NOKIA 603-6500 CL-6700 SL-700-8600-ASHA 503-C5-C5-05-E52-E6-E7-LUMIA 1020-LUMIA 1320-LUMIA 1520-LUMIA 510-LUMIA 520-LUMIA 525-LUMIA 530-LUMIA 610-LUMIA 620-LUMIA 625-LUMIA 630-LUMIA 635-LUMIA 710-LUMIA 720-LUMIA 730-LUMIA 735-LUMIA 800-LUMIA 820-LUMIA 830-LUMIA 900-LUMIA 920-LUMIA 925-LUMIA 930-N85-N86-N9-N900-N97-N97 MINI-X-X7-XL | OPPO R7 | PANASONIC ELUGA | PLANTRONICS DISCOVERY925-EXPLORER370-VOYAGER815-VOYAGER855 | SAMSUNG ATIV S I8750-BLUE EARTH S7550-C3300K-C3520-C3590-C5510-CH@T 335-CHAMP DELUXE C3310-CORBY PRO B5310-CORBY SMARTPHONE I5500-CORBY TXT B3210-CORBY WI FI M5650-E1270-E2200-E2530-GALAXY A3-GALAXY A5-GALAXY A7-GALAXY ACE 2 I8160-GALAXY ACE 3 S7270-GALAXY ACE 4 G357-GALAXY ACE PLUS S7500-GALAXY ACE S5830-GALAXY ACE STYLE G310-GALAXY ALPHA-GALAXY BEAM I8530-GALAXY CHAT B5330-GALAXY CORE 2 355-GALAXY CORE ADVANCE I8580-GALAXY CORE DUOS I8262-GALAXY CORE I8260-GALAXY CORE LTE G386-GALAXY CORE PLUS G3500-GALAXY E5-GALAXY E7-GALAXY EXPRESS 2-GALAXY EXPRESS I8730-GALAXY FAME LITE S6790-GALAXY FAME S6810P-GALAXY FIT S5670-GALAXY GEAR-GALAXY GIO S5660-GALAXY GRAND 2 G7105-GALAXY GRAND MAX-GALAXY GRAND NEO I9060-GALAXY GRAND NEO PLUS-GALAXY GRAND PRIME G530-GALAXY I7500-GALAXY J1-GALAXY J5-GALAXY J7-GALAXY MEGA 5.8 I9152-GALAXY MEGA 6.3 I9200-GALAXY MINI 2 S6500-GALAXY NEXUS I9250-GALAXY NOTE 10.1-GALAXY NOTE 10.1 P600-GALAXY NOTE 2 N7100-GALAXY NOTE 3 N9000-GALAXY NOTE 3 NEO N7500-GALAXY NOTE 4-GALAXY NOTE 8 N5110-GALAXY NOTE N7000-GALAXY NOTE PRO 12.2 P900-GALAXY POCKET DUOS S5303-GALAXY POCKET NEO S5310-GALAXY POCKET PLUS S5301-GALAXY POCKET

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation  
Loewe Gallery, Bang & Olufsen  
Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe  
Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B  
BE 2000 Antwerpen  
Tel: 03 288 91 08

**Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome**

Eikendreef 5a  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 605 07 60

S5300-GALAXY R I9103-GALAXY S ADVANCE I9070-GALAXY S DUOS 2 S7582-GALAXY S DUOS S7562-GALAXY S I9000-GALAXY S PLUS I9001-GALAXY S2 I9100-GALAXY S2 PLUS I9105-GALAXY S3 I9300-GALAXY S3 MINI-GALAXY S3 MINI VALUE EDITION-GALAXY S3 NEO I9301I-GALAXY S4 ACTIVE I9295-GALAXY S4 BLACK EDITION-GALAXY S4 I9500-GALAXY S4 MINI I9190-GALAXY S4 MINI PLUS-GALAXY S4 VALUE I9515-GALAXY S5 G900-GALAXY S5 NEO-GALAXY S5 MINI-GALAXY S6-GALAXY S6 EDGE-GALAXY S6 EDGE PLUS-GALAXY SL I9003-GALAXY STAR S5280-GALAXY TAB-GALAXY TAB 10.1-GALAXY TAB 10.1 P7500-GALAXY TAB 2 10.1 P5100-GALAXY TAB 2 10.1 P5110-GALAXY TAB 2 7.0 P3100-GALAXY TAB 2 7.0 P3110-GALAXY TAB 3 10.1 P5200-GALAXY TAB 3 7.0 T210-GALAXY TAB 3 8.0 T310-GALAXY TAB 3 KIDS T2105-GALAXY TAB 3 LITE 7.0-GALAXY TAB 4 10.1-GALAXY TAB 4 7.0-GALAXY TAB 4 8.0-GALAXY TAB 7.0 PLUS P6200-GALAXY TAB 8.9 P7300-GALAXY TAB A 8.0-GALAXY TAB A 9.7-GALAXY TAB PRO 10.1 T520-GALAXY TAB PRO 8.4 T320-GALAXY TAB S 10.5-GALAXY TAB S 8.4-GALAXY TAB S2 8.0-GALAXY TAB S2 9.7-GALAXY TREND 2-GALAXY TREND LITE S7390-GALAXY TREND PLUS S7580-GALAXY TREND S7560-GALAXY W I8150-GALAXY XCOVER 3-GALAXY Y PRO B5510-GALAXY Y S5360-GALAXY YOUNG 2-GALAXY YOUNG S6310-H1-HALLEY EVO S5620-HALLEY S5600-JET S8000-NEXUS S I9023-NOTE 5-OMNIA 2 I8000-OMNIA 7 I8700-OMNIA HD I8910-OMNIA PRO B7330-OMNIA W I8350-POCKET S3370-S8300-SGHI8510-STAR 2 C6712 DUOS-STAR 2 S5260-STAR 3 S5220-WAVE 2 S8530-WAVE 3 S8600-WAVE LITE 3G S7230E-WAVE LITE S5250-WAVE M S7250-WAVE S8500-WAVE Y S5380-WRITER B3310 | SONY XPERIA C4-XPERIA E C1505-XPERIA E1 D2105-XPERIA E3-XPERIA E4-XPERIA E4G-XPERIA GO-XPERIA ION-XPERIA J-XPERIA L-XPERIA M-XPERIA M2-XPERIA M4 AQUA-XPERIA P-XPERIA S-XPERIA SOLA-XPERIA SP-XPERIA T-XPERIA T2 ULTRA-XPERIA T3 STYLE-XPERIA TABLET Z-XPERIA TIPO-XPERIA U-XPERIA V-XPERIA Z-XPERIA Z ULTRA C6833-XPERIA Z1 C6903-XPERIA Z1 COMPACT D5503-XPERIA Z2 D6503-XPERIA Z3-XPERIA Z3 COMPACT-XPERIA Z3+ | SONY-ERICSSON VIVAZ-XPERIA ACTIVE-XPERIA ARC-XPERIA ARC S-XPERIA PLAY-XPERIA RAY-XPERIA X10 MINI-XPERIA X8 | TIM BIBLET | VODAFONE 858 SMART-BLUE 555-SMART 2-SMART MINI 875-SONIC | WIKO BARRY-BIRDY-BLOOM-FIZZ-HIGHWAY-HIGHWAY PURE-HIGHWAY SIGNS-HIGHWAY STAR-IGGY-JIMMY-LENNY-RAINBOW-RAINBOW LITE

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation  
Loewe Gallery, Bang & Olufsen  
Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe  
Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B  
BE 2000 Antwerpen  
Tel: 03 288 91 08

**Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome**

Eikendreef 5a  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 605 07 60